DC02-N1006-10A

リカバリについて

リカバリを実行する際は、
次の注意事項をよくお読みください。

リカバリを実行すると、ご購入後にお客様が作成・追加したデータはすべて消去され、本製品出荷時の状態に戻ります。
お客様が作成・追加したデータは、外部記録メディア(フロッピーディスク、USBメモリ、CD-R/RW、外付けHDDなど)に、あらかじめ保存してください。

リカバリの操作手順

1. **「Windows XPファーストステップガイド」に添付されているCD-ROMを、本製品の光ディスクドライブに入れます。**

→Windows XPのインストールをおこなうための画面が表示されます。

画面が表示されない場合は、本製品を再起動してください。

2. 画面の表示に従って、Windows XPのインストールをおこないます。

3. Windows XPのインストールが終了したら、CD-ROMを本製品の光ディスクドライブから取り出します。

4. 製品に添付の「ドライバ＆アプリケーションDVD」を、本製品の光ディスクドライブに入れます。

5. 「デバイスドライバ」「プリインストールアプリケーション」の順にインストールをおこないます。
→「デバイスドライバ」「プリインストールアプリケーション」のインストール方法は、次のとおりです。

「デバイスドライバ」「プリインストールアプリケーション」のインストールは、必ず次に記載する順序にしたがっておこなってください。

＜デバイスドライバのインストール＞

①チップセットドライバ

CDROM:¥Drivers¥inf¥setup.exeをダブルクリックし、
画面の表示に従う。

②ビデオドライバ

CDROM:¥Drivers¥video¥setup.exeをダブルクリックし、
画面の表示に従う。

③サウンドドライバ

CDROM:¥Drivers¥sound¥setup.exeをダブルクリックし、
画面の表示に従う。

④タッチパッドドライバ

CDROM:¥Drivers¥Touchpad¥setup.exeをダブルクリックし、
画面の表示に従う。

⑤LANドライバ

CDROM:¥Drivers¥lan¥x86¥Winsetup.exeをダブルクリックし、
画面の表示に従う。

⑥無線LANドライバ
（BTOで無線LANカードを追加している場合のみ）

1. 「マイコンピュータ」→「プロパティ」→「システムのプロパティ」から「ハードウェア」タブを選択し、「デバイスマネージャ」を開く。
2. 「？その他のデバイス」の子項目「？イーサネット コントローラ」を右クリックし、「ドライバの更新」→「いいえ、今回は接続しません」→「一覧または特定の場所からインストールする」→「次の場所を含める」→「参照」→「ODDの"Drivers¥WLAN¥（CardVendorName）¥Driver"」を選択し「OK」→次へをクリックする。
3. 以降、画面の表示に従う。

＜プリインストールアプリケーションのインストール＞

⑦アドビ・アクロバットリーダ

CDROM:¥APPS¥AdbeRdr¥ds20-z9999-01c¥AdbeRdr812_ja_jp.exeを
ダブルクリックし、画面の表示に従う。

⑧アドビ・フラッシュプレイヤ

CDROM:¥APPS¥AdbeFlsh¥DS20-Z9999-38B¥
install_flash_player_active_x.msiをダブルクリックし、
画面の表示に従う。

⑨JAVA

CDROM:¥APPS¥Java¥DS20-Z9999-26E¥jre-6u3-windows-i586-p.exeを
ダブルクリックし、画面の表示に従う。

⑩乗り換え案内

CDROM:¥APPS¥jrail5¥ds20-z9999-37c¥setup.exeを
ダブルクリックし、画面の表示に従う。

⑪筆まめ

CDROM:¥APPS¥FMSW¥ds20-z9999-36c¥setup.exeを
ダブルクリックし、画面の表示に従う。

⑫Roxio Creator LJB

CDROM:¥APPS¥EMC¥DS20-Z9999-04D¥setup.exeを
ダブルクリックし、画面の表示に従う。

⑬WinDVD

CDROM:¥APPS¥WinDVD¥DS20-Z9999-05E¥setup.exeを
ダブルクリックし、画面の表示に従う。

⑭マカフィーセキュリティセンター

CDROM:¥APPS¥mis¥ds20-z9999-02d¥install.exeをダブルクリックし、
画面の表示に従う。